

Záručný list TECHTRAIL® / HIGHGEAR®

Model :

Výrobné číslo :

Dátum predaja :

Pečiatka a podpis predajcu :

Autorizované servisné stredisko : OutventureSport, 29.augusta 6, Martin 03601, Slovensko
tef: +421 43 4224 144, e-mail : servis@outventuresport.com

Záručné podmienky

Na výrobok je poskytnutá záruka 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka a bezplatný servis sa vzťahuje iba na poruchy spôsobené chybami materiálu alebo chybou výroby. Záruka sa nevzťahuje na rýchlo opotrebovateľné dielce a spotrebný materiál (batérie). Nárok na záruku je možný uplatniť iba po predložení riadne a úplne vyplneného záručného listu v okamžiku predaja a originálu účtenky s typovým označením výrobku, výrobným číslom a dátumom predaja. Nárok je možné uplatniť u predajcu. Do záručnej opravy sa prijímu iba kompletne zariadenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia výrobku užívateľom alebo okamžiku kedy je užívateľ povinný výrobok prevziať. Dokladom o tejto dobe sú vydané opravné listy.



Nárok na bezplatnú záručnú opravu zaniká v prípadoch :

- výrobok bol inštalovaný alebo používaný v nesúlade s návodom na obsluhu
- výrobok bol poškodený preťažovaním, znečistením, nedostatočnou údržbou a pod.
- údaje v dokladoch sa odlišujú od údajov uvedených na výrobku
- bolo poškodené výrobné číslo alebo plomba prístroja
- zásahom do výrobku neautorizovanou osobou
- výrobok bol používaný na iné účely ako bol určený
- výrobok bol mechanicky poškodený
- výrobok bol poškodený použitím nevhodného spotrebného materiálu (batérii)
- výrobok bol poškodený zásahom vyššej moci

Užívateľ, ktorý uplatnil právo na záručnú opravu, nemá právo na vydanie dielov, ktoré boli vymenené. Reklamovaný tovar musí byť doručený k predajcovi alebo do autorizovaného servisu na náklady a zodpovednosť užívateľa!

Výrobca : TECHTRAIL / HIGHGEAR USA INC.
www.techtrail.com

Výhradný dovozca pre ČR a SR : OutventureSport, s.r.o.
29.augusta 6, Martin 03601, Slovensko
www.outventuresport.com, info : info@outventuresport.com



Trail Pilot² - analógový kompas spojený s digitálnym teplomerom

Gratulujeme Vám ku kúpe výrobku TECHTRAIL®! Produkty od americkej firmy TECHTRAIL® predstavujú svetovú v špičku produktoch pre bežný a rekreačný šport. TECHTRAIL® spája špičkový americký dizajn a presnosť a kvalitu švajčiarskych strojčekov. Prosím berte na zreteľ že výrobky TECHTRAIL® sú jemné a citlivé prístroje a ako také potrebujú starostlivosť a údržbu. Každé nesprávne a neodborné zaobchádzanie môže viesť k poškodeniu, nesprávnemu chodu príp. k zničeniu. Pri správnom zaobchádzaní Vám však budú spoľahlivo slúžiť dlhé roky. Zoznámte sa prosím podrobne s návodom na použitie a dbajte o správnu starostlivosť a údržbu!

TEPLOMER

Stlačte a podržte tlačidlo S1 na 3 sekundy pre zobrazenie teploty v °C alebo °F.

KOMPAS - URČENIE SMERU

1. Podržte Trail Pilot² vo vodorovnej polohe tak aby smerová šípka mierila smerom, ktorým idete.
2. Otáčajte obvodovým kruhom kompasu pokiaľ nie je červená špička magnetickej ihly vo vnútri orientačnej šípky, s červenou špičkou smerujúcou na „N“ (príp. v závislosti od magnetickej deklinácie vašej lokality na presné miesto na deklináčnej škále).
3. Smer, ktorým idete teraz určuje údaj na obvodovom kruhu označený smerovou šípkou.

NADSTAVENIE VÁŠHO SMERU NA KONKRÉTNY CIEĽ

1. Otáčajte obvodovým kruhom kompasu pokiaľ Vami zvolený cieľ nie je zároveň so smerovou šípkou
2. Podržte Trail Pilot² vo vodorovnej polohe, otáčajte celým Trail Pilot² (príp. celým telom) pokiaľ nie je červená špička magnetickej ihly vo vnútri orientačnej šípky, s červenou špičkou smerujúcou na „N“ (príp. v závislosti od magnetickej deklinácie vašej lokality na presné miesto na deklináčnej škále).
3. Teraz je smer určený smerovou šípkou Vaším požadovaným cieľom.

TIP : Keď viete smer ktorým máte smerovať, je dobré zvoliť si výrazný bod na horizonte a držať smer na tento bod. Je to jednoduchšie ako neustále sledovať kompas.

ČO TO JE MAGNETICKÁ DEKLINÁCIA

Magnetický kompas ukazuje smerom k zemskému magnetickému pólu. V závislosti na oblasti v ktorej sa nachádzate, môže byť rozdiel medzi magnetickým severným pólom a skutočným severom. Nastavením hodnoty magnetickej deklinácie je možné kompenzovať tento rozdiel. Hodnotu magnetickej deklinácie je možné nájsť na topografických mapách. Deklinácia sa môže meniť v závislosti od času a vzdialenosti, preto kontrolujte dôveryhodnosť tohto údaju.

Výrobca : TECHTRAIL / HIGHGEAR USA INC.
www.techtrail.com

Výhradný dovozca pre ČR a SR : OutventureSport, s.r.o.
Mudroňova 43, Martin 03601, Slovensko
www.outventuresport.com, info : info@outventuresport.com

