

New Balance VIA *motion*

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir choisi le New Balance VIA *motion*. Le VIA *motion* est un podomètre à même de détecter les pas qu'il soit porté de différentes façons. Il est équipé d'une horloge, d'une alarme, d'une fonction mémoire de 7 jours, d'un compteur de pas, de distance et de calories.

IMPORTANT Ne pas immerger le podomètre dans l'eau.

METTRE EN MARCHÉ LE VIA *motion* (UNIQUEMENT LORS DE LA PREMIÈRE UTILISATION)


Appuyez et maintenez n'importe quelle touche jusqu'à ce que l'écran s'active.


TRANSPORTER LE VIA *motion*











Vous pouvez, à l'aide de la lanière ajustable ou du clip détachable fourni, porter le VIA *motion* à la ceinture, autour du cou ou le mettre dans la poche ou votre sac à dos.

OPERATION MODES

Le VIA *motion* dispose de 3 modes de fonctionnement. Le mode principal est le mode d'affichage par défaut, il affiche le compte de pas actuel et l'heure. Pour entrer dans les autres modes, appuyez sur les boutons indiqués ci-dessous.





1.  : Indique l'affichage des calories consommées
2.  : Indique que le bip est désactivé
3.  : Indique que la pile est faible
4. Affiche les bannières des modes, le nombre de pas, les relevés de calories et la distance parcourue
5.  : Indique que l'alarme est activée
6.  : Indique que le compteur d'entraînement est affiché
7.  : Indique le jour (1-7) d'enregistrement des données affichées
8. **RM / PM** : Horloge format 12 H
9. Affiche l'heure ou les valeurs du Mode Réglage
10.  : Indique que la distance parcourue est affichée
11.  : Indique que vous êtes dans le Mode Mémoire
12. **NEXT** : Indique la présence d'une page suivante
13.  : Icône vous indiquant d'appuyer sur le bouton situé à côté
14.  : Indique que le compteur de pas est activé
15. **PREV** : Indique la présence d'une page précédente
16. **KCAL** : Unité de mesure de calories
17. **MIKM** : Unité de distance (Miles / kilomètres)
18. **CM IN** : Unité de longueur d'enjambée de l'utilisateur (centimètres / pouces)
19. **LB KG** : Unité de poids (livres/kilogrammes)

BOUTONS DE COMMANDE



1. **SET** : Permet d'entrer dans le mode Réglage, de confirmer l'option de réglage et de passer à la suivante
2. **DISP** : Affiche les calories consommées et la distance parcourue ; permet d'augmenter les valeurs
3. **MEM** : Permet d'entrer dans le mode Mémoire ; de réduire les valeurs

MODE REGLAGES

Dans le Mode Réglage, vous pouvez activer/désactiver l'alarme, définir l'heure, l'heure de l'alarme, le poids de l'utilisateur et la longueur d'enjambée, activer ou désactiver le bip.

1. Appuyez sur **SET** pour entrer dans le mode réglages.
2. Attendez que l'option réglages clignote, puis appuyez sur **DISP** ou **MEM** pour régler les valeurs. Vous pouvez appuyer et maintenir ces boutons pour paramétrer rapidement les valeurs.
3. Attendez trois secondes que le podomètre confirme automatiquement et passe à l'option suivante. L'ordre des réglages est le suivant : unité de longueur d'enjambée, valeur de longueur d'enjambée, unité de poids, valeur de poids, format 12 / 24 h, heure (heure et minute), activation ou désactivation de l'alarme, heure de l'alarme (heure et minute) (si l'alarme est activée) et activation / désactivation du bip.

REMARQUE Vous pouvez appuyez sur **SET** pour faire défiler les réglages.




REMARQUE Appuyez sur n'importe quel bouton pour éteindre une alarme activée. Si elle n'est pas désactivée, elle s'activera à nouveau à la même heure le lendemain.

MODE PRINCIPAL

Dans le mode principal, vous pouvez :


- visualiser l'heure et le compte de pas actuel (par défaut), les calories consommées, la distance parcourue et le temps d'exercice.
- activer ou désactiver le compteur de pas.

Pour visualiser les calories consommées et la distance parcourue :

Appuyez **DISP.** La séquence d'affichage est la suivante : calories consommées  et distance parcourue . Le temps d'entraînement accompagné de l'icône  est également affiché.

Activer ou désactiver le compteur de pas :

Si vous n'avez pas besoin d'enregistrer le compte de pas, vous pouvez désactiver le compteur de pas.

Appuyez et maintenez simultanément **SET** et **MEM** pendant deux secondes jusqu'à ce que l'écran suivant s'affiche. Pour désactiver le compteur de pas, recommencez la même procédure.  vous indique que le compteur de pas est activé.



REMARQUE

- Si le compteur de pas est désactivé, le calcul ou l'enregistrement de pas, de calories ou de distance n'auront pas lieu.
- Le compte de pas actuel, les calories consommées, la distance parcourue et le compteur d'entraînement seront remis automatiquement à zéro à minuit.

MODE MEMOIRE

Une fois dans le mode mémoire, vous pouvez visualiser les relevés de pas et de calories consommées pour les 7 derniers jours.

1. Appuyez sur **MEM** pour entrer dans le mode mémoire.
2. Appuyez sur **DISP** ou **MEM** pour sélectionner le jour que vous désirez visualiser.

REMARQUE

- Si vous passez les jours en revue, le relevé affiché sera de la même catégorie (ou compte de pas ou calories consommées).
- Lorsque vous visualisez le relevé d'un jour précis, le podomètre alterne automatiquement toutes les 3 secondes entre le compte de pas et les calories consommées.

REMARQUE


Passez les relevés des 7 jours pour revenir au Mode principal.


Pour réinitialiser les relevés :

Vous ne pouvez pas réinitialiser les relevés manuellement. Le podomètre est conçu pour réinitialiser automatiquement les relevés.

REEMPLACER LA PILE

Le podomètre fonctionne avec une pile au lithium CR2032, 3V, d'ores et déjà installée.

 Indique que la pile est faible.



Pour remplacer la pile :

1. Utilisez un petit tournevis pour retirer le couvercle du compartiment des piles. Une fois ouvert, placez les vis dans un endroit où vous êtes certain de les récupérer.
2. Remplacez la pile usagée et insérez la nouvelle en respectant les signes de polarité.
3. Remplacez le couvercle en serrant les vis à l'aide du tournevis.

REMARQUE Lorsque le compartiment des piles est ouvert, ou si vous remplacez la pile, toutes les données du podomètre seront réinitialisées.

IMPORTANT Rappelez-vous de régler l'heure et les données utilisateurs après avoir remplacé la pile.

CARACTÉRISTIQUES

Horloge en temps réel	Format 12 ou 24 h avec heure / minute
Plage de mesure des pas	0 à 99,999 pas
Plage de mesure de la distance	0 – 999,99 km / (0 – 621 miles)
Longueur d'enjambées	28 – 152 cm / (11 – 60 pouces)
Plage de calcul de calories	0 – 99,999 kcal
Gamme de poids	29 – 154 kg / (64 – 340 livres)
Limite du temps d'entraînement	99 h 59 min 59 sec
Résolution	0,1°C / 0,2°F
Alimentation	1 pile CR2032 3V
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C / (14°F à 104°F)
Température de rangement	-20°C à 60°C / (-4°F à 140°F)

PRECAUTIONS

Pour vous assurer d'utiliser correctement et en toute sécurité ce produit, veuillez lire les mises en garde et l'ensemble de ce manuel avant toute utilisation :

- Utilisez un tissu doux. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs pouvant endommager l'appareil. Nettoyez la montre avec de l'eau tiède et un savon non agressif après chaque séance d'entraînement. Ne jamais utiliser d'eau chaude et ne pas le ranger s'il est toujours humide.
- Ne pas soumettre le produit à une force excessive, au choc, à la poussière, aux changements de températures ou à l'humidité. Ne pas exposer longtemps ce produit au soleil. De telles actions peuvent endommager l'appareil.
- Ne pas trafiquer les composants internes. Cela pourrait annuler votre garantie et endommager l'appareil. L'appareil principal est composé de parties non accessibles aux utilisateurs.
- Ne pas érafler l'écran LCD avec des objets durs, il pourra être endommagé.
- Soyez prudent lors de la manipulation des piles.
- Retirez les piles à chaque fois que vous rangez le produit pour une période indéterminée.
- Lors du changement de piles, veuillez utiliser des piles neuves comme indiqué dans ce manuel.
- Ce produit est un instrument de précision. Ne jamais le démonter. Veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente si le produit nécessite une réparation.
- Ne jamais toucher les circuits électriques, et ce pour éviter toute électrocution.
- Vérifiez toutes les fonctions importantes si l'appareil n'a pas été utilisé depuis un moment. Testez et nettoyez régulièrement l'appareil. Faites réviser une fois par an votre montre par un service d'entretien autorisé.
- Quand vous désirez vous débarrasser de ce produit, jetez le selon les lois relatives aux déchets de votre pays de résidence.
- En raison des limitations d'impressions, les images de ce manuel peuvent être différentes de l'affichage actuel.
- Le contenu du présent manuel ne peut être reproduit sans la permission du fabricant.

New Balance Sports Monitors, une division de Highgear USA, Inc.
Concessionnaire agréé de New Balance Athletic Shoe, Inc.

New Balance et Flying NB sont des marques déposées
de New Balance Athletic Shoe, Inc.

©2008 Highgear USA Inc. Tous droits réservés.
Imprimé en Chine.